

CashGuard

Excellence Retail

© Copyright 2017

FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ

Försäljning	0920 - 24 33 10
Support	0920 - 24 33 20
Fax	0920 - 24 33 99
E-mail	support@fdt.se
Hemsida	www.fdt.se

Innehållet i denna programmanual kan ändras utan meddelande och representerar inte en förbindelse från FDT: s sida.



Innehållsförteckning

CashGuard	1
Inställningar	2
Inställning av COM-port	2
Uppläggning av betalartikel	2
Uppläggning av betalknapp	
Ange standard betalsätt	8
Registrera ingående växelkassa	9
Genomför köp med CashGuard	
Delbetalning med CashGuard	
Återköp	
Kassaavstämning	
Ändra ingående växelkassa	
CashGuard administration	
Uppdatera/Återställ	
Växla insatta pengar	
Återbetala insatta pengar	
För lite pengar i CashGuard	
Insättning av pengar i CashGuard	
Felsökning	
Kontakt saknas med CashGuard	



CashGuard

CashGuard är en tilläggsmodul till Excellence Retail.

CashGuard är ett slutet kontanthanteringssystem som ger en säker kontanthantering. CashGuard är integrerat med Excellence Retail. CashGuard är enkelt att använda, både för kunder och för kassapersonalen.

Hanteringen av kontanter i butiken blir effektivare och förbättrar butikspersonalens säkerhet och arbetsmiljö. Växeln blir alltid korrekt och kassadifferenserna upphör. Butikspersonalen behöver inte räkna kontanter manuellt.

Köp registreras i kassan som vanligt. Kassören matar sedan in kundens sedlar och kunden kan lägga i mynt. Kunden får automatiskt rätt belopp i växel.



Inställningar

En betalartikel för Cashguard läggs upp i Artikelregistret i Avance Fakturering. Betalartikeln kopplas sedan till en betalknapp i Excellence Retail. En rekommendation är att betalmedlet för CashGuard är inställt att vara standard betalsätt. Det innebär att CashGuard kommer att vara förvalt när betaldialogen öppnas i kassaprogrammet. Se rubriken "Ange standard betalsätt" för mer information.

Inställning av COM-port

COM-port för CashGuard anges i Excellence Retail Verktyg i fliken Kringutrustning.

CashGuard		
COM-port	COM5]

Välj *Grön/Spara konfiguration* för att spara inställningen. Programmet måste startas om för att ändringen ska träda i kraft.

Uppläggning av betalartikel

Ange ett artikelnummer för betalartikeln för Cashguard. Förslagsvis inleds artikelnumret med en * följt av siffror eller bokstäver för att särskilja betalartiklar från vanliga artiklar.

Ange en benämning på artikeln. Benämningen visas bl.a. vid kassaavstämning och på betalknappen i Excellence Retail. Betalartikeln ska vara momsfri.

I fliken Ekonomi anges ett kontonummer på raden Betalning. Det måste finnas ett konto för betalning. Förslagsvis anges konto 1910. Kontot måste vara upplagt i kontoplanen i Avance Bokföring.

I fliken Ekonomi gör man inställningar för betalartikeln. Välj typ Cashguard ur tabellen. Ange 1 kr som minsta valör.

- Betalmedel Excellence Retail				
Тур	Cashguard	-		
Minsta valör	1,00			
Prefix kort				
Valuta	•			
Lagerställe	Alla	-		

Om man har licens för flera lagerställen kan man välja vilket lagerställe betalmedlet är kopplat mot. Välj lagerställe ur tabellen. Om man vill att betalmedlet ska vara tillgängligt för alla lagerställen väljer man alternativet "Alla".

I fliken Lager anges lagerstatus "Ej lageravräkning". Spara betalartikeln med "Ctrl+S" eller via **Arkiv**, **Spara**.



Uppläggning av betalknapp

Betalknappar för betalningsartiklar läggs upp i Excellence Retail genom att redigera betalmenyn.

Högerklicka på FDT-loggan uppe i vänstra hörnet i huvudfönstret och välj "Redigera betalmenyn". Man kan även högerklicka på betalmenyn och välja "Redigera knapp" eller "Redigera meny".

ER	
FDT	Starta TeamViewer Använd enkel meny Redigera vänstra menyn
Artikelnr Benär	Redigera högra menyn
	Redigera betalmenyn
	Om FDT Excellence Retail

En rekommendation är att man använder 6 knappar per meny och använder standardknappar.

Om man vill söka en meny, välj Gul/Sök meny. I exemplet ska betalknappen läggas upp i menyn "Andra betalsätt". Välj meny och tryck Grön/Välj.

ER	2	Sök Meny			- 🗆 🗙
Sökmetod	Innehåller				
Filter				- F-	, WAREN SOMMETOD
Namn		Rader	Kolumner		
BETALNING		6	2	^	
		6	2		
and a second and a					RENSA
				x	AVBRYT
				~	VÄLJ
				~	





Klicka på verktyget "Lägg till" och välj Standardknapp ur tabellen.

Klicka på en tom ruta i menyn. En ny knapp med texten "Ingen funktion" skapas.





För att göra knappen större, börja med att klicka på verktyget "Ändra storlek". Håll nere vänster musknapp över en knapp och dra i den riktning du vill ändra storleken, släpp sedan musknappen.

Högerklicka på den nya knappen och välj "Redigera knapp". Nedanstående formulär öppnas.



Välj *Blå/*Välj funktion för att välja funktion på knappen. Markera Betalsätt {#} i listan och tryck *Grön/*Välj.





I tabellen visas alla upplagda betalartiklar. Väj betalartikeln för CashGuard ur tabellen och välj *Grön*/Acceptera.

Referensnumret består av artikelnumret som i det här fallet är *8 och benämningen på artikeln som är CashGuard.

Referens	nummer – 🗆 🗙				
Referensnummer	Referensnummer				
*8: CashGuard ×					
ACCEPTERA AVBRYT					

Välj "standard" på raden Stil. Välj önskad färg på knappen. Eftersom det är en standardknapp kan man välja bland programmets standardfärger på knappar.



Välj *Grön*/Spara. När inställningarna på knappen är sparad visas vald funktion på knappen, i detta fall betalsätt CashGuard.



	Neutgera meny	
Namn ANDRA BETALSÄTT Verktyg Lägg till Ta bort Redigera Kopiera/ Klistra Flytta Ändra storlek		
	KONTANT EUR (EUR) → FAKTURA FAKTURA FÖLLESEDEL ↓ ↑	SÖK MENY X AVERYT
		V SPARA

Välj Grön/Spara så läggs den nya betalknappen upp i betalmenyn. I exemplet finns betalknappen under Gul/Andra betalsätt.

Betalsätt	CashGuard		ANDRA BETALSÄTT
nsatt belopp	0,00		← 1
Att återbetala	0,00		
		Terminalinformation	
Orderbelopp Att betala	55,00 kr 55,00 kr	1 SÄTT I / DRA KORT ENGLISH	CASHGUARD
		DAGSAVSLUT GODKÄNT	KONTANT EURO (EUR)
			FAKTURA
			ORDER
			FÖLJESEDEL

Mer information om hur man redigerar menyer och knappar finns i manualen för Touch.



Ange standard betalsätt

Det går att välja vilket betalsätt som ska föreslås när betaldialogen öppnas. En rekommendation är att betalmedlet för CashGuard är inställt att vara standard betalsätt.

När man högerklickar i betalmenyn går det att välja vilket betalsätt som ska användas som standard. Välj "Välj standard betalning" så öppnas nedanstående dialogruta.

Referensnummer – 🗆 🔜				
Referensnummer				
*8: CashGuard ×				
ACCEPTERA AVBRYT				

Välj ur tabellen vilken betalartikel som ska vara standard betalsätt. Referensnumret består av betalartikelns artikelnummer och benämning. Välj betalartikeln för CashGuard.

Välj *Grön*/Acceptera för att spara ändringen. Nu kommer CashGuard att föreslås som betalmedel när betaldialogen öppnas.



Registrera ingående växelkassa

När man startar Excellence Retail efter att man har genomfört en kassaavstämning öppnas dialogrutan för ingående växelkassa.

För CashGuard hämtas belopp för ingående växelkassa automatiskt och är inte ändringsbart. Om kontakt saknas med CashGuard anges belopp för ingående växelkassa manuellt. Välj *Grön*/Acceptera.

ange ingående växelkas	sa.
ashGuard	848,00
ontant	0,00
ontant Euro (EUR)	72,28
ΔССЕРТЕВА	AVRRYT

Röd/Avbryt stänger dialogrutan utan att göra några ändringar.

En slip med information om aktuell växelkassa skrivs ut på kvittoskrivaren. Det går att ändra ingående växelkassa i kassaavstämningsbilden. Se rubriken Ändra ingående växelkassa för mer information.



Genomför köp med CashGuard

Starta Exellence Retail och logga in. CashGuard aktiveras och butiksbilden öppnas. Köp registreras som vanligt i kassan.

Om kontakt saknas med CashGuard visas varningsmeddelanden när programmet startas. Betalknappen för CashGuard blir inaktiv. När CashGuard är avaktiverad fungerar kassan som vanligt och kontanter hanteras manuellt. Använd betalsätt kontant vid kontant betalning.

När man trycker *Grön*/Betala öppnas betaldialogen. En rekommendation är att standard betalsätt är CashGuard. När betaldialogen öppnas kommer CashGuard att föreslås som betalsätt. Om man har ett annat betalsätt som standard betalsätt, t.ex. kort, måste man välja betalknappen för CashGuard när kunden betalar med kontanter.

Fältet "Insatt belopp" visar hur mycket pengar som är inmatat i CashGuard. Eventuellt belopp att återbetala visas i fältet "Att återbetala". Informationen hämtas automatiskt och är inte ändringsbart.

ER Betalning	and the second se		_ D X
Betalsätt	CashGuard		BETALNING
Insatt belopp	0,00		
Att återbetala	0,00		
		Terminalinformation	TILLGODO
Orderbelopp Att betala	27,00 kr 27,00 kr	1 SÄTT I / DRA KORT ENGLISH	PRESENTKORT
			RETAIN24 PRESENTKORT
			ANDRA BETALSÄTT
			KORT
Välj betalsätt, slå i	n belopp och tryck Enter för att slutföra.		KONTANT



När kunden betalar kontant, matar kassören in sedlarna och kunden lägger själv i mynt.

När sedlar och mynt är inmatade i CashGuard visas information om insatt belopp.

Betalsätt	CashGuard		BETALNING
Insatt belopp	27,00		
Att återbetala	0,00		
		Terminalinformation	TILLGODO
Orderbelopp Insatt i CashGı Att betala	27,0 Jard 27,0 0,0	kr1 kr SÄTT I / DRA KORT ENGLISH	PRESENTKORT
			RETAIN24 PRESENTKORT
			ANDRA BETALSÄT
			KORT
			KONTANT

När köpet är fullt betalt, tryck Enter för att slutföra köpet.



Om inmatat belopp överstiger orderbeloppet visas belopp att återbetala i betaldialogen. I exemplet kommer 5:- att återbetalas till kunden.

Betalsätt	CashGuard			BETALNING
ínsatt b <mark>e</mark> lopp	40,00] ← 合
Att återbetala	5,00			
	la:		Terminalinformation	TILLGODO
Orderbelopp Insatt i CashGu Att betala	uard	35,00 kr 40,00 kr -5,00 kr	1 SÄTT I / DRA KORT ENGLISH	PRESENTKORT
				RETAIN24 PRESENTKORT
				ANDRA BETALSÄTT
				KORT
				KONTANT



Delbetalning med CashGuard

Om kunden vill betala en del av beloppet kontant och resten med ett annat betalsätt, t.ex. kort, börjar man med att mata in kontanterna i CashGuard. Information om insatt belopp visas och hur mycket som är kvar att betala.

ER Betalning	and the second second		_ D X
Betalsätt	CashGuard		BETALNING
Insatt belopp	400,00		
Att återbetala	0,00		
		Terminalinformation	TILLGODO
Orderbelopp Insatt i CashGuar Att betala	1.989,00 kr rd 400,00 kr 1.589,00 kr	1 SÄTT I / DRA KORT ENGLISH	PRESENTKORT
			RETAIN24 PRESENTKORT
			ANDRA BETALSÄTT
			KORT
Välj betalsätt, slå in b	elopp och tryck Enter för att slutföra.		KONTANT

Välj annat betalsätt för att slutbetala köpet.



Betalsätt	CashGuard		BETALNING
nsatt belopp	400,00		
Att återbetala	0,00		1
	h	Terminalinformation	TILLGODO
D rderbelopp (ortbetalning nsatt i CashGuar	1.989,00 kr 1.589,00 kr d 400,00 kr	NY KUND	PRESENTKORT
Att betala	0,00 kr	KÖP GODKÄNT	
			RETAIN24 PRESENTKORT
			ANDRA BETALSÄT
			KORT

När köpet är fullt betalt, tryck Enter för att slutföra köpet.



Återköp

När man gör ett återköp visas beloppet som kunden ska få tillbaka i fältet "Att återbetala".

Betalsätt	CashGuard		ÅTERBETALNING
nsatt belopp	0,00		
Att återbetala	49,00		
	2 .	Terminalinformation	TILLGODO
Orderbelopp	-49,00 kr		
Att betala	-49,00 kr	1 SÄTT I / DRA KORT ENGLISH	
			RETAIN24 PRESENTKORT
			ANDRA BETALSÄTT
			KORT
			KONTANT

Tryck Enter. En dialogruta visar belopp att återbetala. Tryck Enter för att slutföra köpet. CashGuard matar ut beloppet.

49,00 kr
att starta en ny transaktion
ок



Kassaavstämning

För att göra en kassaavstämning, tryck på Grå/Fler, Grå/Fler och Grön/Avstämning.

Kontanter som är inmatade i CashGuard autosummeras.

Referensnummer	Beskrivning	Antal	Belopp in	Belopp ut	
	Kontant	1			
*	Bank			0,00 kr	
E.	Växelkassa			0,00 kr	
*EUR	Kontant Euro (EUR)	1	72,28 EUR		
*EUR	Bank			0,00 EUR	ANDRA RAD
EUR	Växelkassa			72,28 EUR	
*CG	CashGuard	3	45.848,00 kr		
*CG	Bank			40.000,00 kr	ANDRA
*CG	Växelkassa			5.848,00 kr	VAXELKASSA
*2	Check	0			
*3	Kort	0			
*4	Presentkort	1	1.000,00 kr		
*5	Tillgodo	1		-375,00 kr	
					✓ ACCEPTERA
					Tillverkningsnummer:



Man kan granska de transaktioner som ingår i summan genom att markera raden för CashGuard och välja *Orange*/Ändra rad. Varje transaktion tidsstämplas och kvittonumret visas.

CashG	uard					
Tid	Kvittonummer	Beskrivning	Antal	Valör	Summa	
08:55:03 08:56:41	3 L 300936	Ingående växelkassa CashGuard	1 1	399,00 kr 449,00 kr	399,00 kr 449,00 kr	TA BORT RAD
						TA BORT ALLA RADER
						X AVBRYT
						✓ ACCEPTERA

Val kan göras mellan att ange vilket belopp som ska lämnas i växelkassan och hur mycket som plockas ut för bankning.

För att ange växelkassa som ska lämnas kvar i kassalådan markera raden Växelkassa för CashGuard och välj *Orange*/Ändra rad eller tryck Enter. Nedanstående dialogruta öppnas där man skriver in det belopp som ska lämnas i växelkassa. Tryck Enter eller välj *Grön*/Acceptera för att överföra värdet till avstämningsbilden.

Belopp:	5 848,00
peropp.	5 640

Belopp för bankning justeras automatiskt till det avstämda beloppet minus växelkassan.

För att ange belopp för bankning, markera raden Bank för CashGuard och välj *Orange*/Ändra rad eller tryck Enter. Nedanstående dialogruta öppnas där man skriver in det belopp som ska bankas. Tryck Enter eller välj *Grön*/Acceptera för att överföra värdet till avstämningsbilden.

Skriv in det belopp	som ska sättas in
på bank.	
	A real framework
Belopp:	40 000,00
ACCEPTERA	AVRRYT

Växelkassan justeras automatiskt till det avstämda beloppet minus bankposten.

När avstämningen är klar, tryck på *Grön*/Acceptera i avstämningsfönstret. Då presenteras en dialogruta med information om det som är avstämt.

Tryck på Grön/Välj om avstämningen är korrekt. Excellence Retail ställs i utloggat läge. Tryck på Röd/Avbryt för att backa tillbaka ett steg. När man har godkänt avstämningen skrivs det ut en Z-dagrapport.

Ytterligare information om kassaavstämning finns i manualen för Excellence Retail.

Ändra ingående växelkassa

Det går att ändra ingående växelkassa i kassaavstämningsbilden. Dialogrutan öppnas genom att välja *Blå*/Ändra Växelkassa i avstämningsfönstret.

Information om ingående växelkassa visas. Skriv in beloppet i fältet och välj Grön/Acceptera. Om växelkassan ska minskas anges ett minustecken framför beloppet.



Röd/Avbryt stänger dialogrutan utan att göra några ändringar.

Ändring av ingående växelkassa kan bl.a. behöva göras när man har satt in pengar i CashGuard via Store Manager.



CashGuard admininstration

I CashGuards administrationsmeny kan man återbetala pengar som är inmatade i CashGuard, växla pengar eller återställa CashGuard efter ett fel. Välj Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler, Grå/Fler och Gul/CashGuard administration för att öppna formuläret.

Fältet "Insatt belopp" visar hur mycket pengar som är inmatat i CashGuard och "Belopp i CashGuard" visar hur mycket pengar som finns i CashGuard.

CashGuard administrati	on l	>
insatt belopp: Belopp i CashGuard:	0,00 kr 848,00 kr	UPPDATERA / ATERSTÄLL
		E VÄXLA INSATTA PENGAR
		ÅTERBETALA INSATTA PENGAR
		X STÄNG

Uppdatera/Återställ

Välj *Grå/Uppdatera/Återställ* för att uppdatera informationen om hur mycket pengar som finns i CashGuard och eventuella meddelanden. Om det finns för lite pengar av någon eller några valörer i CashGuard visas ett varningsmeddelande. Det visas ett meddelande per valör.

Om kontakt saknas med CashGuard visas ett varningsmeddelande i listan. Återställning av CashGuard sker automatiskt om kontakten med CashGuard har avbrutits eller vid andra fel när man väljer Grå/Uppdatera/Återställ.

Växla insatta pengar

Det går att växla pengar i CashGuard. Välj *Orange/Växla insatta pengar* för att växla pengar som matas in i CashGuard.

Vid växling gäller generellt att inmatat belopp växlas till så stor valör som möjligt. Om man föredrar en viss valör kan man mata in en större valör och en mindre valör så



kommer CashGuard att välja den mindre valören vid växling. Vid växling påverkar även mängden av olika valörer på sedlar och mynt som finns i CashGuard vilken valör som matas ut vid växling.

Exempel på växling av pengar:

Om man har matat in en 100 kronorssedel kommer det ut två 50 kronorssedlar. Matar man in två 50 kronorssedlar, kommer det ut en 100 kronorssedel. Om man vill växla en 20 kronorssedel till enkronor istället för två 10 kronor, matar man också in en enkrona. Exemplen förutsätter att det finns tillräcklig mängd av valörerna i CashGuard.

Återbetala insatta pengar

CashGuard kan återbetala insatta pengar. Välj <u>Blå/Återbetala insatta pengar</u> för att betala ut inmatade pengar.</u>

För lite pengar i CashGuard

Om det är för lite pengar av någon eller några valörer visas ett meddelande högst upp i listen när Excellence Retail startas.

```
100-kronorssedlar är slut. Detta måste justeras direkt, annars kan inte växel betalas ut.
50-kronorssedlar (1 st) är under varningsnivån.
2-kronor är slut. Detta måste justeras direkt, annars kan inte växel betalas ut.
```

När man klickar på meddelandet öppnas CashGuards administrationsmeny.

nsatt beloj	pp:	0,00 kr	
Belopp i Ca	shGuard:	394,00 kr	UPPDATERA / Aterställ
Valör	Antal	Meddelande	
100,00 kr	0	100-kronorssedlar är slut. Detta måste justeras direkt, annars kan inte växel betalas ut.	E VÄXLA INSATTA PENGAR
50,00 kr	1	50-kronorssedlar (1 st) är under varningsnivån.	
2,00 kr	0	2-kronor är slut. Detta måste justeras direkt, annars kan inte växel betalas ut.	ΔΤΕΡΡΕΤΑΙ Α

Insättning av pengar utförs via webbsidan Store Manager. Se rubriken Insättning av pengar i CashGuard för mer information.



Insättning av pengar i CashGuard

Insättning av pengar i CashGuard utförs genom att logga in på webbsidan Store Manager. Inloggningsuppgifter erhålls från CashGuard.



Felsökning

Kontakt saknas med CashGuard

När kontakt saknas med CashGuard visas meddelandet "CashGuard är ur funktion" med röd färg högst upp i kassabilden.

Nedanstående meddelande visas i kassabilden.

Anslutni	ing till CashG	uar <mark>d</mark> a	vbrut	en
Lös prol	olemet och tr	yck Oł	ς.	
	OK			
	UK			

Kontrollera att alla kablar till CashGuard är anslutna. Kontrollera att rätt COM-port för CashGuard är angivet i Verktyg.

När man väljer <u>*Grön*/OK</u> görs ett nytt försök att ansluta till CashGuard. Om anslutningen misslyckas visas nedanstående meddelande.

CashGuard				X
Gick inte att a	insluta t	ill Cas	hGua	ard.
Använd manu	iell kont	antha	nteri	ng.
	OK			
	OIN			

Välj *Grön/OK*. När CashGuard är avaktiverad fungerar kassan som vanligt och kontanter hanteras manuellt. Betalknappen för CashGuard blir inaktiv.



När kontakt saknas med CashGuard kan inte beloppet som finns i CashGuard hämtas.

CashGuard administra	ion	>
nsatt belopp: Belopp i CashGuard:	0,00 kr Stängd	UPPDATERA / KTERSTÄLL
		E VÄXLA INSATTA PENGAR
		ÂTERBETALA INSATTA PENGAR
		X STÄNG

Ibland kan man behöva logga ut från Excellence Retail och logga in på nytt när felet är åtgärdat för att programmet ska kunna ansluta till CashGuard.

När problemet är åtgärdat kan man behöva återställa CashGuard. Återställning av CashGuard sker automatiskt om kontakten med CashGuard har avbrutits eller vid andra fel när man väljer Grå/Uppdatera/Återställ i administrationsmenyn.